

SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA CAMISA DEL MAG. ROLLER

INSTRUCCIONES

La solución para recubrimientos de rodillos magnéticos MAG ROLLER COATING SOLUTION desarrollada por UniNet Imaging Inc. se utiliza en conjunto con la solución para limpieza MAG ROLLER CLEANING SOLUTION 415 ó 5371 para limpiar, sellar y proteger los rodillos.

Existen diferentes tratamientos según el modelo de cartucho el cual deberá ser especificado a Uninet en el momento de comprar la solución. En todos los casos el método de aplicación es el mismo para todos los rodillos magnéticos.

El producto MAG ROLLER COATING SOLUTION fue específicamente formulado para recuperar y prolongar la vida útil del rodillo magnético aplicando un recubrimiento de PTFE (Teflón) y sellador a la capa de transferencia del rodillo.

Este recubrimiento regulariza la superficie del rodillo y provee una capa de protección que disminuye el desgaste causado por la agresividad del toner. Para que el trabajo de aplicación resulte verdaderamente efectivo se recomienda primero utilizar la Solución de Limpieza MAG ROLLER CLEANING SOLUTION para la limpieza de la superficie a tratar.

APLICACION

Se recomienda trabajar con guantes de látex al aplicar este producto.

1. Limpiar el rodillo previamente según las instrucciones del MAG ROLLER CLEANING SOLUTION
2. Agitar el contenido del frasco y aplicar unas gotas en un hisopo **UniNet Coating Foam Swab 6071**. De ser posible el desmontaje de la camisa, el trabajo podrá ser efectuado en un torno simple a velocidad no mayor a 200 rpm. Deslizar el hisopo progresivamente de una punta a otra del rodillo en rotación aplicando una capa fina y homogénea. Alternativamente se puede llevar a cabo manualmente en forma longitudinal. Repetir si es necesario.
3. Luego de 3-4 minutos aparecerá un acabamiento lechoso el cuál se elimina utilizando algodón o franela fina.
4. Montar la camisa nuevamente en el rodillo y este en el cartucho. Al chequear su funcionamiento podrán aparecer algunas manchas iniciales de toner que desaparecerán al cabo de 4-5 paginas. Ha completado así el tratamiento.

AVISO: Una vez efectuada la aplicación no tocar la superficie directamente con los dedos para no dejar marcas y grasitud en ella.

PRECAUCIONES:

El producto puede ser dañino al ingerirlo. Evitar contacto con la piel y ojos. Cuide de no aplicarlo sobre su ropa.