

## Crema de recubrimiento de PCR. 6299

### INSTRUCCIONES

#### Especificaciones Técnicas

La crema de recubrimiento de PCR. 6299 de UniNet, usada conjuntamente con la "PCR Sealing Cream" 5745 amplía la vida del PCR mejorando la calidad del recubrimiento del PCR.

No aplicar sobre PCR que no hayan sido primeramente limpiados con PCR Sealing Creams

Al usar la crema de recubrimiento para PCR de UniNet se evita substituir el PCR por un PCR nuevo aumentando la productividad y reduciendo costos. El producto ha sido probado en PCR OEM como PCRs recoteados y ha quedado demostrado que esta crema ayuda a aumentar la vida útil de este componente.

#### DIRECCIONES DEL USO:

- Paso 1: Agitar el frasco. Aplique algunas gotas de la crema de PCR a una bola del algodón o a un trapo sin pelusa.
- Paso 2: Aplique la crema de recubrimiento para PCR ligeramente a lo largo del eje del rodillo de PCR en una dirección solamente. Haga la frotación hacia adelante y hacia atrás.
- Paso 3: Rote la aplicación a un área limpia y reaplique la crema de igual manera. Repita el paso 2 hasta que el rodillo esté totalmente tratado..
- Paso 4: Con una bola limpia del algodón frote inmediatamente todo exceso, deje descansar durante 10 minutos. Cerciérese de que todo el residuo esté quitado del PCR. Rote el rodillo durante este procedimiento.
- Paso 5: Con la bola limpia del algodón pulimente el PCR a un brillo. Utilice un movimiento hacia adelante y hacia atrás.

#### PRECAUCIONES:

El producto puede ser dañino al ingerirlo. Evitar contacto con la piel y ojos. Cuide de no aplicarlo sobre su ropa.