



Gral. José de Artigas 5026 (1419) Capital Federal-Buenos Aires-Argentina T 5411 4571 2388 F 5411 4574 3706

CREMA SELLADORA PARA PCR 563/ 5745

INSTRUCCIONES

La crema selladora de rodillos de carga primaria PCR SEALING CREAM 563 ó 5745 (para 120 rodillos o 800 rodillos respectivamente) desarrollada por UniNet Imaging Inc. se utiliza en conjunto con la solución para recubrimiento PCR COATING CREAM para limpiar, sellar y preservar

Previene la acumulación de residuos, fractura y deshoje del PCR evitando fallas

La utilización frecuente de este producto sellador evita el reemplazo del PCR por uno nuevo o remanufacturado aumentando productividad y reduciendo costos.

El producto fue testado en PCR usados originales OEM demostrando que el tratamiento con la Crema Selladora para PCR Uninet 563 / 5745 contribuye a aumentar su vida útil.

PROCEDIMIENTO

-Paso 1: AGITE BIEN EL CONTENIDO. Aplique algunas gotas de la crema selladora sobre una bolita de algodón o sobre un Cotton Pad 5695.

-Paso 2: Cubrir longitudinalmente una parte del PCR en una dirección solamente sin efectuar retorno. No friccionar ida y vuelta.

-Paso 3: Cambiar la aplicación a un área nueva cuando se vuelve negra entonces reaplique la crema como en Paso 2 hasta sellar el rodillo completamente.

-Paso 4: Inmediatamente y con un Cotton Pad 5695 nuevo limpie sin dejar que la crema se seque formando una capa lechosa. Haga rotar el rodillo mientras efectúa la limpieza. El producto irá sellando mientras se aplica sobre la superficie del PCR

-Paso 5: Con otro Cotton Pad 5695 repasar sobre la superficie hasta sacar un brillo final.

NOTA: NO USAR ALCOHOL de ningún tipo sobre el urtetano, goma o espuma de goma puede dañar el material

PRECAUCIONES:

El producto puede ser dañino al ingerirlo. Evitar contacto con la piel y ojos. Cuide de no aplicarlo sobre su ropa.