

CREMA DE LIMPIEZA PARA CUCHILLAS WIPER 716 / 6301

INSTRUCCIONES

La crema de limpieza para cuchillas de limpieza 716 desarrollada por UniNet Imaging Inc. extiende en gran medida la vida útil del poliuretano de las láminas Wiper y Doctor al limpiar, sellar y preservar las mismas

Su utilización ayuda a evitar tener que reemplazar la Cuchilla Wiper por una nueva aumentando así la productividad y reduciendo consecuentemente los costos.

Comprobada con laminas originales usadas el tratamiento con la crema de limpieza Uninet demostró aumentar notablemente la vida útil de tales cuchillas.

USO

Se recomienda su uso para sellar, limpiar y extender la durabilidad del poliuretano de las cuchillas Wiper ó Doctor mejorando elasticidad y las características de flujo del toner mientras reduce la fricción sobre el cilindro OPC.

APLICACION

Al desmontar las cuchillas Wiper ó Doctor notará que la superficie de la cuchilla está dura, amarillenta y posiblemente sucia de toner. Ud. puede utilizar la crema Uninet para limpiar y lubricar al mismo tiempo. Se recomienda trabajar con guantes de látex al aplicar este producto.

1. Desmontar la cuchilla
2. Aplicar la crema en la superficie del poliuretano utilizando un paño libre de hilachas.
3. Esperar 2-3 minutos para permitir su secado
4. Limpiar suavemente cualquier exceso de crema que no quede adherida a la superficie.
5. Asegúrese de limpiar todo residuo y no tocar la parte tratada con las manos
6. Luego de su aplicación no es necesario recubrir el cilindro OPC con polvo lubricante
7. Reinstalar la cuchilla luego de haber vaciado y limpiado la sección de limpieza del cartucho

AVISO: NO USE ALCOHOL de ningún tipo sobre el poliuretano pues puede dañarlo.

PRECAUCIONES:

El producto puede ser dañino al ingerirlo. Evitar contacto con la piel y ojos. Cuide de no aplicarlo sobre su ropa.